IT



aura-t[™] aura-t[™] SMART aura-t[™] SMART (AR m³/h) App auraSMART®

TP536/EU TP736/EU TP737/EU

Manuale del prodotto

Controller HRV





Avvertenze, informazioni sulla sicurezza e guida

Informazioni importanti

Leggere e recepire appieno le istruzioni prima di installare l'apparecchio.

- 1. Questo manuale tratta il funzionamento del solo sistema di controllo HRV e deve pertanto essere consultato unitamente al Manuale prodotto della relativa unità di recupero del calore.
- 2. L'installazione delle apparecchiature e degli accessori deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato e adeguatamente competente e solo in condizioni asciutte e di pulizia in cui polvere e umidità siano presenti in quantità minime.
- 3. Tutto il cablaggio deve essere conforme alle attuali norme sul cablaggio I.E.E. e a tutti gli standard e alle norme sulle costruzioni attualmente in vigore.
- 4. L'unità aura-t[™] dev'essere collegata utilizzando il cavo di comunicazione fornito a corredo.
- 5. I cavi di comando e comunicazione non devono essere sistemati a meno di 50 mm di distanza o nella stessa canalina dei cavi di alimentazione o illuminazione a 230 V.
- 6. Verificare che tutti i passacavo siano perfettamente insediati.
- 7. L'unità deve essere conservata in un ambiente pulito e asciutto. Non installare l'apparecchiatura in aree in cui è possibile la presenza dei seguenti elementi:
- Ambiente con presenza eccessiva di olio o aria impregnata di grasso,

- Gas, liquidi o vapori corrosivi o infiammabili,
- Temperature ambiente superiori a 40°C o inferiori a -5°C,
- Livelli di umidità superiori al 90% o ambiente umido.
- 8. L'apparecchio non è adatto per l'installazione all'esterno dell'edificio.
- 9. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che ciò avvenga sotto controllo o che siano state loro impartite istruzioni appropriate in merito all'uso delle apparecchiature in condizioni di sicurezza e che siano a conoscenza dei rischi che ciò comporta.
- 10.1 bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
- 11.Per evitare di danneggiare il touch screen, non utilizzare per il suo azionamento oggetti appuntiti o duri; non applicare una pressione eccessiva delle dita.
- 12.Per la pulizia dell'unità aura-t[™] non utilizzare detergenti abrasivi, cere, solventi o prodotti a base di alcol; evitare anche l'utilizzo di salviette di carta.

X

Importante informazione in materia ambientale relativa a questo prodotto.

Questo simbolo, riportato sull'unità o sulla confezione, indica che lo smaltimento di questa unità al termine del suo ciclo di vita può danneggiare l'ambiente. Non smaltire l'unità con i rifiuti indifferenziati; affidarne lo smaltimento ad un'azienda specializzata nel riciclaggio

dei rifiuti. Questa unità deve essere restituita al proprio distributore o ad un servizio di riciclaggio locale. Rispettare le normative ambientali locali. In caso di dubbi sulle norme per lo smaltimento dei rifiuti, contattare le competenti autorità locali.

Indice

Avvertenze, informazioni sulla sicurezza e guida
Informazioni importanti2
Panoramica del prodotto
Descrizione
Dimensioni
Caratteristiche6
Selezione e visualizzazione della velocità6
Orologio 24 ore
Visualizzazione giorno della settimana6
Timer Esclusione sovravelocità
(Boost Overrun)6
Sensore umidità interna
Avviso sostituzione filtro6
Velocità programmabili6
Timer6
Inibizione sovravelocità6
Icone di stato6

Interfaccia utente

Schede del menu	7
Modo Run (In funzione)	8
Icone di stato	8
Altre icone	9
Modalità timer	10
Timer per WiFi auraSMART [®]	11

Guida utente di auraSMART®

Connessione WiFi di casa /Internet – Opzione 1 12
WiFi diretto – Opzione 2 14
Schermate dell'app auraSMART [®] 15
Modo Run (In funzione) 15
Comando Boost (sovravelocità) 15
Controllo soglia di umidità 15
Messa in servizio dei ventilatori
Summer Bypass 15
Impostazioni comandi/interruttori

Installazione

Ubicazione 16
Fissaggio16
Cablaggio 17
Messa in funzione del ventilatore
Соріа 19
Salvataggio su aura-t™ delle velocità del
ventilatore 19
Impostazione timer 20
Impostazioni predefinite del timer
Impostazione del controller 24
Impostazione della modalità
Summer Bypass 26
Abilitazione/disabilitazione del
codice di accesso
Menu di impostazione interruttori

Manutenzione

Pulizia esterna				28
-----------------	--	--	--	----

Appendice

Impostazioni predefinite configurabili	
dell'unità aura-t™	28
Compatibilità	29
Valori predefiniti ECOaura dell'HRV	30

Panoramica del prodotto

Descrizione

L'aura-t[™] è un controller touch screen programmabile che monitora e visualizza lo stato dell'unità HRV Titon ECOaura. Consente la messa in servizio dell'unità ed offre all'utente la possibilità di controllare in modalità manuale e temporizzata le velocità dei ventilatori. L'aura-t[™] è collegato all'HRV tramite un collegamento a bassa tensione e può essere posizionato in remoto rispetto all'unità.

Le unità aura-t[™] SMART possono anche essere collegate all'app Titon auraSMART[®] utilizzando direttamente il WiFi o una rete WiFi e possono essere usate per la messa in servizio e il controllo dell'HRV.

Contenuto della confezione

Controllare l'apparecchio alla consegna. Verificare l'eventuale presenza di danni e controllare la presenza di tutti gli accessori previsti.

La confezione contiene:-

- 1 x controller aura-t[™].
- I x cavo di comunicazione aura-t[™] x ~ 3 m.
- 1 x Manuale Prodotto.

Le eventuali mancanze e la presenza di danni devono essere immediatamente comunicate al fornitore.

Dimensioni



aura-t[™] **e** aura-t[™] SMART

Caratteristiche

Quanto segue offre una descrizione di massima di ciascuna delle caratteristiche del prodotto. Il controller aura-t[™] SMART sviluppa ulteriormente queste caratteristiche, aggiungendo il controllo tramite WiFi e la messa in servizio mediante l'app Titon auraSMART[®]. Disponibile da Play Store o App Store

Selezione e visualizzazione della velocità

La velocità dell'unità può essere selezionata manualmente tramite i pulsanti/icone 1, 2, 3 e 4 presenti sullo schermo, che vengono anche utilizzati per visualizzare qualsiasi velocità selezionata in modalità automatica.

Orologio 24 ore

L'unità aura-t^m è dotata di orologio a 24 ore con batteria di riserva.

Visualizzazione giorno della settimana

L'unità aura-t[™] visualizza i giorni della settimana mediante numeri.

Timer Esclusione sovravelocità (Boost Overrun)

Timer programmabile che controlla il tempo per cui l'HRV rimane su Boost Speed (sovravelocità) dopo il rilascio di tutti gli pulsanti di aumento.

Sensore umidità interna

L'unità HRV è dotata di un sensore di umidità relativa (RH). Il sensore RH può essere programmato per porre l'HRV in modalità Boost Speed (sovravelocità).

Avviso sostituzione filtro

L'unità aura-t[™] visualizzerà un'apposita segnalazione trascorso un determinato periodo di tempo per indicare la necessità di sostituire i filtri dell'HRV.

Velocità programmabili

L'unità prevede 4 impostazioni programmabili per la velocità; tutte le velocità variano tra il 14 ed il 100% e consentono impostazioni indipendenti per la velocità di immissione e di estrazione aria

- Velocità 1, ridotta. Ventilazione ridotta.
 - Velocità 2, costante. Ventilazione normale.
- Sovra velocità 3.
 Ventilazione aumentata
- Velocità 4, SUMMERboost^{*}.
 Ventilazione molto forte.

Timer

L'unità aura-t[™] è dotata di un timer programmabile che può essere utilizzato per commutare l'HRV alla Velocità 1 in determinati orari. L'app auraSMART[®] consente di controllare tutte le velocità.

Inibizione sovravelocità

La modalità di inibizione sovravelocità (Boost Inhibit) viene utilizzata per impedire l'aumento della velocità dell'HRV. La modalità di inibizione sovravelocità (Boost Inhibit) viene utilizzata in combinazione con un evento Timer.

Icone di stato

L'unità aura-t[™] visualizza le icone per indicare le modalità di funzionamento in tempo reale.

Interfaccia utente

L'azionamento dell'unità aura-t[™] avviene mediante un touchscreen LCD. Lo schermo è retroilluminato; la retroilluminazione si attiva al tocco dello schermo.

Schede del menu

Lo schermo dell'unità aura-t[™] presenta tre schermate di menu interattive selezionabili tramite le schede presenti nella parte inferiore del touchscreen.





Schermata del codice di accesso

Scheda	↓ * _[<u>l © </u> [J_ <i>M</i>	
Funzione	Monitoraggio e controllo Messa in servizio del ventilatore	Timer	Configurazione	
Nome	Modo Run (In funzione)	Modalità timer	Modalità impostazione	
Descrizione	Visualizza la velocità del ventilatore, l'ora, il giorno e lo stato. Fornisce l'accesso alle impostazioni della velocità del ventilatore	Fornisce l'accesso al timer funzionamento/ pausa ed al timer impostazione	Fornisce l'accesso a ora, giorno, soglia RH, timer di esclusione sovravelocità, bypass modalità Summer (estate), impostazioni codice di accesso e reset filtro. Impostazione interruttori in un sottomenu.	
Se il codice di accesso è abilitato, inserire 3333 per attivare i menu sopraindicati				

Modo Run (In funzione)

L'aura-t[™] controlla le 4 impostazioni di velocità programmabili dell'unità HRV.



Questa è la schermata della modalità di funzionamento; utilizzare i tasti numerici per selezionare la velocità del ventilatore.



Premere senza rilasciare il pulsante [1] per spegnere l'unità, verrà visualizzata solo l'icona [1]; toccare il pulsante per riaccendere l'unità.

La velocità attuale di funzionamento verrà indicata dal pulsante numerico corrispondente, che si illumina.

Su questa stessa schermata viene visualizzata anche l'ora del giorno in formato 24 ore insieme ai giorni della settimana; il giorno corrente è cerchiato.

Icone di stato

Se la velocità del ventilatore è controllata da un interruttore esterno, un sensore o il timer, questa condizione è indicata da un'icona visibile sotto i pulsanti di selezione velocità.

Le icone sono le seguenti:



Un interruttore esterno è attivo e mantiene l'HRV alla velocità indicata.



Il timer è attivo e mantiene l'HRV alla velocità 1. L'app auraSMART[®] consente di controllare tutte le velocità.



La velocità a cui l'HRV sta funzionando è controllata dal sensore di umidità interno o da un sensore d'ingresso proporzionale esterno

Altre icone

Di seguito sono elencate altre icone di stato che possono essere visualizzate sullo schermo:



I filtri devono essere sostituiti o puliti; fare riferimento al menu Impostazioni per i dettagli su come reimpostare il timer.



Protezione antigelo, se questa icona è costantemente accesa, la temperatura esterna è bassa e la velocità del ventilatore di immissione aria dell'HRV è stata ridotta per evitare di danneggiare la cella di riscaldamento. Se l'icona antigelo (Frost) e la retroilluminazione lampeggiano, la temperatura interna è bassa ed entrambi i ventilatori si saranno fermati. Toccare uno dei pulsanti numerici corrispondenti alle velocità dei ventilatori per riavviarli. Se la temperatura è ancora troppo fredda, sarà attivata la protezione antigelo.





La modalità Summer Bypass è inserita, l'aria proveniente dall'esterno viene immessa direttamente nell'ambiente senza recuperare calore dalla cella di riscaldamento. Questa funzione è spesso accompagnata da SUMMERboost^{*}, entrambi i ventilatori passano alla velocità 4 per aumentare la portata dell'aria fresca immessa nell'ambiente, mentre l'aria calda viziata viene estratta.

Premere senza rilasciare il pulsante [4] per annullare SUMMERboost[°].

Il timer di esclusione sovravelocità (Boost Overrun) è attivo e mantiene l'HRV alla velocità 3; questo segue la disattivazione di un interruttore Boost (sovravelocità) esterno oppure si verifica quando il sensore di umidità interno ha posto l'unità in modalità sovravelocità (Boost) e l'umidità si è ridotta al di sotto del punto di taratura.

0

L'icona del lucchetto adiacente al pulsante corrispondente alla velocità 3 e che accompagna l'icona del timer indica che la modalità di inibizione sovravelocità (Boost Inhibit) è attiva. L'HRV viene mantenuto alla velocità 1 dal timer e non risponderà agli interruttori di sovravelocità (Boost) esterni o al sensore di umidità interno; non è inoltre possibile aumentare manualmente la velocità di funzionamento dell'HRV. I sensori di ingresso proporzionale non sono interessati.

 \triangle

L'icona di avvertimento lampeggiante nella parte inferiore dello schermo accanto all'icona raffigurante il ventilatore indica che è stato rilevato un guasto del ventilatore; contattare l'installatore. Se vengono rilevate temperature molto elevate all'interno dell'HRV, la modalità di guasto del ventilatore verrà attivata a protezione dell'HRV da eventuali danni.

aura-t[®] con connessione WiFi completa di auraSMART[®] vedere pagina 21 per ulteriori dettagli.

Modalità timer

Il controller ha un timer di sette giorni, quattro eventi al giorno. Il timer viene utilizzato per impostare automaticamente l'HRV su velocità 1 ridotta (Setback Speed 1), a orari programmati. Una funzione aggiuntiva del timer è la seguente: quando attiva la funzione di velocità ridotta (Setback Speed), è disponibile un'opzione per attivare la modalità di inibizione sovravelocità (Boost Inhibit).



Questa è la schermata della Modalità timer; i pulsanti visualizzati sullo schermo hanno le seguenti funzioni:

0	

Toccare il pulsante Riproduci / Pausa per alternare tra riproduzione e pausa.



Premere senza rilasciare il pulsante per mettere in pausa i timer per un tempo indeterminato.



La freccia Esegui indica che il timer è attualmente attivo e può essere utilizzato per attivare e disattivare l'HRV alla velocità 1



I simboli di pausa e della clessidra indicano che il timer è temporaneamente in pausa; il timer si riavvierà 8 ore dopo essere stato richiamato.

0

Il simbolo di pausa indica che il timer è attualmente inattivo e non avrà alcun effetto sulla velocità del ventilatore; questa pausa è indefinita.



Impostazione timer, toccare questo pulsante per regolare il timer, vedere la sezione Impostazione timer.



Toccare questa icona per uscire e tornare alla modalità di funzionamento.

- Quando il timer ha impostato automaticamente l'HRV su velocità 1, questa funzione può essere esclusa manualmente toccando i tasti [2-4]. Toccare il tasto corrispondente alla velocità 1 per ripristinare il controllo del timer.
- Quando si verifica il successivo evento temporizzato, l'unità ritorna al controllo del timer.
- La funzione di esclusione manuale non è possibile se è attiva la modalità di inibizione sovravelocità (Boost Inhibit).

Timer per WiFi auraSMART®

- 1. L'App auraSMART[®] ha un timer di sette giorni, otto eventi al giorno. Il timer viene utilizzato per impostare automaticamente l'HRV sulle varie velocità a orari programmati.
- Una funzione aggiuntiva del timer prevede che all'attivazione delle velocità 1 e 2, sia disponibile un'opzione per attivare la modalità di inibizione sovravelocità (Boost Inhibit).
- 3. Se il timer è comandato dall'app, viene visualizzata la seguente schermata del timer.
- Per tornare ai timer del controller aura-t[™] SMART, tenere premuto il pulsante Impostazione timer; il timer del controller ha funzionalità limitate e può impostare soltanto la velocità 1.



Guida utente di auraSMART[®]

Connessione WiFi di casa/Internet – Opzione 1



- 1. Scaricare l'app Titon auraSMART[®] da Google Play o dall'App Store.
- 2. Aprire l'app, selezionare "HOME WiFi/ INTERNET CONNECTION VIA ROUTER" (Connessione WiFi/Internet di casa tramite router)
- 3. Fare clic su Register (Registra) per creare un nuovo account utente (se non già configurato in precedenza)

		0413.2.67%a
`	autosauto	NI .
	Tit	on
_		
ple	ase enter your a	iccount.
Ple	ase enter your p	assword.
	LOSIN	
		Register
	Forgotte	n your password?
111	0	<

4. Nella schermata seguente, creare i dettagli del proprio account selezionato e accettare i termini e le condizioni dell'applicazione. Si riceverà un'e-mail con un link per attivare il proprio account, fino al termine del processo di attivazione non sarà possibile accedere alle funzioni dell'account.

Register			
A Titon			
auraSMART			
Please create your new account			
Please create your new password			
Please re-enter your password			
Please enter your e-mail			
Please re-enter your e-mail			
Display Password Lagree to the terms and conditions of this APR click Lagree to cetalize Lagree to contented for mediation remeases and			
REGISTER NOW			
III O <			

Accedere al nuovo account utilizzando il nome account e la password appena create.

- Nelle impostazioni WiFi del proprio telefono, accertarsi che il telefono sia collegato allo stesso router WiFi al quale verrà collegato aura-t[™] (non ad una connessione mobile 3G/4G).
- Dall'elenco dei dispositivi fare clic sul ADD (Aggiungi), quindi eseguire la scansione del codice QR sul modulo WiFi aura-t[™]
- Il modulo verrà visualizzato sulla schermata dell'applicazione come "Status:offline", fare clic sui dettagli del modulo nell'app e confermare che si vuole collegarlo ad internet, selezionando OK
- 8. Digitare la password del proprio router del WiFi.

9. L'app mostra un breve video che riporta le impostazioni di aura-t[™]



- a. Fare clic sull'icona con la chiave delle impostazioni
- b. Utilizzare i pulsanti freccia per spostarsi sulla schermata della connessione WiFi mostrata a sinistra (le funzioni delle icone sono descritte di seguito)

i. L'icona $\ensuremath{\stackrel{\bigcirc}{\leftarrow}}$ serve a cercare una connessione alla rete del router WiFi/ internet

- ii. L'icona O serve a cercare una connessione WiFi diretta (vedere sezione 2)
- iii. L'icona ripristina il codice di accesso predefinito (riportato sull'etichetta del modulo WiFi) del modulo WiFi aura-t[™]
- c. Premere

 , quindi con i pulsanti

 freccia

 selezionare

 per stabilire una connessione WiFi/internet, premendo
- d. L'icona del WiFi lampeggia per confermare che aura-t[™] sta cercando una connessione.

- e. Nell'app, attendere la comparsa del messaggio "Device is ready for internet connection" (Dispositivo pronto per la connessione ad internet) e fare clic su NEXT (Avanti)
- f. Nell'app, fare clic su OK come illustrato:



Dopo il collegamento, aura-t[™] visualizzerà l'icona WiFi a luce fissa (non lampeggiante), lo stato del modulo indicato nell'app sarà "Online". Le funzioni WiFi dell'app sono ora disponibili tramite internet e le connessioni 3G/4G.

Diagnosi dei difetti: se il dispositivo/ aura-t[™] non riesce a collegarsi, accertarsi che la rete sia impostata su 2.4 GHz anziché 5 GHz.

WiFi diretto – Opzione 2

L'unità può essere collegata direttamente b. tramite WiFi quando non è disponibile una connessione alla rete del router o ad internet. Nella modalità WiFi diretto è possibile soltanto una connessione locale con un solo telefono ad aura-t[™].

- 1. Scaricare l'app Titon auraSMART[®] da c. Google Play o dall'App Store.
- 2. Aprire l'app, selezionare "WiFi DIRECT CONNECTION" (Connessione WiFi diretta)
- Sull'unità aura-t[™], seguire le operazioni descritte di seguito per creare un hotspot WiFi

1	4
	e

a. Fare clic sull'icona con la chiave delle impostazioni

Utilizzare i pulsanti freccia e per spostarsi sulla schermata della connessione WiFi mostrata sopra (le funzioni delle icone sono descritte di 5. seguito)

i. L'icona $\ensuremath{\overset{\bigcirc}{\sim}}$ serve a cercare una connessione alla rete del router WiFi/ internet

ii. L'icona O serve a cercare una connessione WiFi diretta (vedere sezione 2)

iii. L'icona ripristina il codice di accesso predefinito (riportato sull'etichetta del modulo WiFi) del modulo WiFi aura-t[™] Premere , quindi con i pulsanti freccia selezionare O per stabilire

un hotspot WiFi diretto, premendo er selezionare.

La schermata del display visualizzerà:



Collegare il proprio telefono all'hotspot WiFi diretto di aura-t[™] SMART

 Nell'app, dall'elenco dei dispositivi fare clic sul ADD (Aggiungi), quindi eseguire la scansione del codice QR sul modulo WiFi aura-t[™]. Il codice di accesso predefinito è 12345678.



ID del dispositivo XX-XX-XX-XX-XX-XX Código de verificación XXXXXXXX

5. Nell'app, fare clic su OK come illustrato:



 Il modulo verrà visualizzato sulla schermata dell'applicazione come "Status:online", fare clic sui dettagli del modulo nell'app collegarsi.

Schermate dell'app auraSMART[®]

Modo Run (In funzione)



In guesta sezione l'utente può regolare la velocità dell'unità HRV. Ouesta schermata mostra lo stato corrente di HRV ed eventuali avvertenze o allarmi

Boost Overrun (Esclusione sovravelocità)

14:05 🖬		
	Boost Setting	
	Kitchen Boost Overran T 15Mm	60Min 60Min
	SAVE	
111	0	<

Timer programmabile che controlla la durata per la quale l'HRV rimane su Boost Speed (sovravelocità) dopo il rilascio di tutti gli pulsanti di aumento. È possibile configurare tempi diversi per gli interruttori di sovravelocità cucina e locale umido. Regolabile tra 0 e 60

minuti.

Controllo soglia di umidità



Le unità sono dotate di controllo di umidità integrato. Questo provvede a monitorare costantemente l'umidità relativa (RH) dell'aria estratta e ad attivare la Sovravelocità (Boost Speed) guando tale umidità supera il valore di soglia prestabilito. Il punto

di attivazione del sensore di umidità varia da 30%RH a 100%RH

Messa in servizio dei ventilatori



Ouando si installa un'unità HRV, è importante ottenere il flusso d'aria corretta conforme al capitolato di progetto. La sezione Messa in servizio dei ventilatori consente agli installatori di regolare opportunamente il flusso d'aria. Ideale per manutenzione e messa in servizio rapida e semplice.

Summer Bypass



Nei mesi estivi, è importante impostare la propria unità HRV su Summer Bypass per limitare il ritorno dell'aria calda nell'edificio. Il comando Summer Bypass consente all'utente di controllare le temperature ed eventualmente disabilitare la funzione Summer Boost.

Impostazioni comandi/ interruttori



La funzione Impostazioni comandi/interruttori consente all'utente di impostare la funzione di 5 (3 interruttori non sotto tensione e 2 sotto tensione) ingressi di interruttori fisici sul controller. Questi possono essere impostati su sovravelocità cucina, sovravelocità

locale umido (prevedendo un diverso tempo di attivazione), velocità ridotta, disabilitazione Summer Boost o velocità 4 ventilatore.

Installazione

Ubicazione

L'unità aura-t[™] deve essere montata in posizione comoda per l'utilizzatore e raggiungibile considerata la lunghezza del cavo di comando fornito a corredo.

Fissaggio

- 1. Sganciare il frontalino dell'unità aura-t[™] dalla piastra posteriore.
- 2. Far passare il cavo di comando attraverso il foro nella piastra posteriore.
- 3. Fissare la piastra posteriore.
- 4. Collegare il cavo di comunicazione, vedere la sezione Cablaggio.
- 5. Agganciare il frontalino dell'unità aura-t[™] alla piastra posteriore.



Collegamento all'HRV

Cablaggio

Il cavo di comando dell'unità aura-t[™] può essere fornito dotato di connettore plugin per il collegamento all'HRV, se l'HRV non è dotato di presa, rimuovere la spina ed utilizzare gli schemi elettrici riportati di seguito.



Collegamento all'HRV



Collegamento all'unità aura-t™

Messa in funzione del ventilatore



TP737 è destinato esclusivamente all'uso con l'unità HRV3 Q AR Plus Eco (TP412BAR) e visualizza le velocità del ventilatore come m³/h. Tutti gli altri controller visualizzano la velocità del ventilatore come valore percentuale.

La modalità di messa in funzione del ventilatore (Fan Commission) viene inserita premendo il pulsante che raffigura il ventilatore per 5 secondi, in modalità di funzionamento.

Un elemento lampeggiante sullo schermo indica che è in corso di modifica.

- Selezionare la velocità del ventilatore richiesta usando i tasti numerici sulla sinistra dello schermo. L'attuale velocità del ventilatore è evidenziata, l'HRV funzionerà alla velocità selezionata.
- 2. Utilizzare i pulsanti di Immissione aria ad abitazione o di Estrazione aria da abitazione nella parte superiore dello schermo per selezionare il ventilatore da regolare.



×

- 3. Utilizzare i tasti freccia per regolare la velocità del ventilatore. Il ventilatore risponderà in tempo reale alla regolazione effettuata.
- 4. Ripetere le operazioni sopra descritte per tutte le velocità dei ventilatori che richiedono di essere regolate.

5. Quando tutte le velocità dei ventilatori sono corrette, toccare il pulsante Salva per memorizzare tutte le impostazioni di velocità dei ventilatori e tornare alla modalità di funzionamento.

La velocità 1 può inoltre essere impostata su Zero/Off. A tal fine, impostare la velocità 1 su 14.0 (72 m³/h con TP737), quindi tenere premuto il pulsante 1 fino a quando il valore diventa 0. La velocità Zero/Off può essere impiegata per entrambi i ventilatori di estrazione e di mandata

Copia



Accedere alla modalità di messa in funzione del ventilatore (Fan Commission) premendo il pulsante che raffigura il ventilatore per 5 secondi, in modalità di funzionamento. Vengono visualizzate le velocità del ventilatore HRV. Toccare il pulsante che raffigura il ventilatore per visualizzare le velocità del ventilatore memorizzate su aura-t[®].

Le velocità memorizzate possono essere visualizzate utilizzando i pulsanti numerici, l'HRV funzionerà alla velocità selezionata.



*

Per copiare le velocità memorizzate sull'HRV, toccare il pulsante di invio, i pulsanti con le frecce si illumina ed è possibile regolare le velocità come descritto in **Messa in servizio** o semplicemente scriverle sull'HRV toccando il pulsante Salva

Salvataggio su aura-t[™] delle velocità del ventilatore



Per salvare su aura-t[™] la velocità corrente del ventilatore, tenere premuti i pulsanti Immissione o Estrazione. L'icona della funzione copia si illumina e, quando si tocca il pulsante, le velocità del ventilatore vengono salvate su aura-t[™] e scritte sull'HRV.



È possibile collegare aura-t[™] ad un altro HRV e scrivere o **copiare** le velocità memorizzate come descritto in precedenza.

Impostazione timer

L'impostazione del timer si realizza in tre passaggi

1 Selezione del giorno



- Sector de la scheda Modalità timer per accedere al menu relativo.
 - 1. Toccare il tasto di impostazione del timer per iniziare l'operazione.
 - 2. Un cerchio luminoso intorno al giorno selezionato lampeggia. Cambiare il giorno in cui i timer devono essere modificati utilizzando i tasti freccia.
 - ₽
- 3. Toccare il tasto Invio per iniziare a modificare i timer per il giorno selezionato.

2 Selezione dell'evento e modifica dei timer



In questo esempio; toccando il tasto Salva verranno memorizzate le impostazioni; in base a tali impostazioni l'unità funzionerà alla velocità 1 tra le 08:00 e le 12:00

- 1. Toccare il numero dell'evento da modificare [1-4] sul lato sinistro della schermata. L'evento selezionato verrà evidenziato.
- 2. Utilizzare i tasti con l'icona del ventilatore per selezionare l'ora in cui l'HRV passerà in velocità 1 o in velocità 2.





4. L'ora selezionata lampeggia, utilizzare i tasti freccia per regolare l'ora con incrementi di 5 minuti.

5. Selezionare gli altri eventi [1-4] per modificare/controllare i rispettivi tempi e la funzione come richiesto.



6. Quando tutti gli eventi per il giorno corrente sono stati impostati, toccare l'icona Salva.

3 Copiare i timer o uscire da Impostazione timer



- 1. L'icona Copia lampeggiante indica l'opzione per copiare le impostazioni appena modificate in un altro giorno.

₽

ŀ

- 2. Toccare il tasto Invio per iniziare la procedura di copia.
- Toccare il tasto Esci per iniziare a modificare gli orari riferiti ad un altro giorno o premere una seconda volta per uscire in Modalità di funzionamento.
- 4. Durante la copia: il giorno appena modificato è cerchiato e il giorno seguente è indicato da un cerchio lampeggiante. Toccare il tasto Invio per selezionare questo giorno, l'anello continuo indica la selezione, oppure utilizzare i tasti freccia per scegliere i giorni ed il tasto Invio per selezionare/deselezionare.
 - Quando tutti i giorni desiderati sono stati selezionati, toccare il tasto Salva per completare la copia e tornare al punto 1 Schermata di selezione del giorno.
- Ripetere l'impostazione di giorno, evento e timer o toccare il tasto Esci per tornare alla modalità di funzionamento.

Impostazioni predefinite del timer

Temporizzazioni di eventi:

- La velocità 2 non può essere impostata prima della velocità 1.
- Gli eventi in cui la velocità 1 e la velocità 2 sono identiche vengono ignorati dal timer.

1 2 3 4 5 6 7 Giorni	Evento	Velocità 1	Velocità 2	
	1	00:00	06:30	
1 2 2 4 5	2	08:30	12:00	
1 2 3 4 5	3	13:30	18:00	
	4	22:30	00:00	
67	1	00:00	07:30	
	2	09:30	12:00	
	3	14:00	18:00	
	4	22:30	00:00	
JOL	Premere senza rilasciare la scheda Timer per caricare/ricaricare l'impostazione predefinita di cui sopra per il timer; questa azione apre anche la schermata di impostazione timer.			

Impostazione del controller



Toccare la scheda Modalità impostazione (Setup) per accedere al menu relativo.

Tutte le impostazioni modificabili nel menu di impostazione controller sono accessibili nello stesso modo. La navigazione del menu si ottiene impostando prima Selezione e successivamente Modifica.

Selezione delle impostazioni

- I tasti freccia si utilizzano per selezionare un'impostazione; l'impostazione selezionata lampeggia.
- Toccare il tasto Invio per modificare le impostazioni.
- Toccare il pulsante Esci per tornare alla modalità di funzionamento.



Modifica delle impostazioni

- I tasti freccia si utilizzano per modificare il valore di impostazione.
- Toccare il tasto Invio nel corso della modifica per memorizzarla e per passare all'impostazione successiva nell'elenco.

L'ordine in cui sono visualizzate le impostazioni modificabili è il seguente.



1. Orologio (24 ore)

1 2 3 4 5 6 72. Giorno della settimana.



3. Soglia umidità

• • • •	4. Tim	er di esclusione sovra	ivelocità cu	icina.
£	5. Tim	er di esclusione sovra	velocità lo	cale umido.
*	6. Imp	oostazione della moda	alità Summ	er Bypass.
Ô	7. Dis	abilitazione/abilitazio	ne codice	di accesso.
8. at	ura-t [™] cor	n solo WiFi auraSMAR	'.T®	
1	0	Connessione WiFi di	retta	
(2	Connessione a rete	NiFi	
Í	6	Ripristino impostazi accesso WiFi e riprist	one predet tino conne	inita in fabbrica del codice di ssione a WiFi diretto
	9. Res	et filtro		
		Se è necessario proc reset lampeggerà. To il tasto Esci.	edere alla occare il ta	sostituzione del filtro, l'anello di sto Invio per procedere al reset o
	•	Se non occorre eseg necessario ripristina Invio.	uire la sost re il timer r	ituzione del filtro, ma è elativo, premere due volte il tastc
	Toccar	e il tasto Esci per torna	are alla mo	dalità di funzionamento.
Definizior	ne icone d	di aura-t [™] con WiFi au	raSMART®	
((î •→)))	Conne	essione completa		Connesso a rete locale. Internet o Server non disponibili
SMILL.	Rete lo	ocale, ricerca		

Impostazione della modalità Summer Bypass





Utilizzare i pulsanti Immissione ed Estrazione per selezionare la soglia da regolare. L'Immissione si riferisce alla temperatura dell'aria di aspirazione esterna; l'Estrazione si riferisce alla temperatura dell'aria dall'abitazione.



Toccare il pulsante [4] per abilitare / disabilitare la modalità SUMMERboost. L'icona senza riempimento (mostrata) rappresenta lo stato di disabilitazione.

Abilitazione/disabilitazione del codice di accesso



---- indica che il codice di accesso è disabilitato.

3 3 3 3 indica che il codice di accesso è abilitato.

Menu di impostazione interruttori

In questo sottomenu del menu di impostazione, l'installatore può configurare la funzione degli ingressi degli interruttori S1, S2, S3, LS1 e LS2 dell'unità HRV (consultare il Manuale del prodotto HRV per i dettagli)



Premere senza rilasciare la scheda Modalità di impostazione per accedere al menu Modalità di impostazione interruttori.*



Menu di impostazione interruttori attivo.

Tutti gli ingressi degli interruttori S1, S2, S3, LS1 e LS2 all'unità HRV possono essere assegnati ad una delle seguenti funzioni.

H 3	Sovravelocità 3, cucina.
A 3	Sovravelocità 3, locale umido.
1	Velocità 1, ridotta
*4	Disabilitazione SUMMERboost.
4	Velocità 4
OFF no	Off normalmente aperto
OFF nc	Off normalmente chiuso
*	Bypass estate manuale

* Se il codice di accesso è abilitato, l'accesso al menu di impostazione interruttori è disponibile solo dal menu di impostazione dell'ora.

Manutenzione

L'unità aura-t[™] non richiede manutenzione, ma indica quando l'unità di recupero del calore necessita di manutenzione. Per le istruzioni, fare riferimento al manuale della propria unità di recupero del calore.

Pulizia esterna

Per ottenere i risultati migliori, utilizzare un panno in microfibra inumidito e pulito. Non utilizzare detergenti abrasivi, cere, solventi o prodotti a base di alcol; evitare anche l'utilizzo di salviette di carta.

Appendice Impostazioni predefinite configurabili dell'unità

La tabella qui sotto riportata riporta i valori predefiniti [solo TP 737 (m³/h)] e l'intervallo di impostazioni disponibili, oltre ad ulteriori informazioni aggiuntive sulle impostazioni configurabili sull'unità aura-t^{...}. L'installatore è tenuto a registrare le impostazioni di configurazione nello spazio disponibile.

Elemento		Gamma		Prestabilito	Impostazioni di	Informazioni
configurable		Min.	Max.	(delault)	configurazione	supplementan
Tempo		Qualsiasi ora	1	00:00		orologio 24 ore.
Giorno della settimana		1	7	1		Due gruppi, cinque giorni feriali e due giorni del fine settimana.
Boost Overrun	Cucina	0 min	60 min	15 min		
(Esclusione sovravelocità)	Locale umido	0 min	60 min	15 min		
I timer Boost Overrun vengono impostati indipendentemente tramite gli ingressi Cucina e Locale umido. I timer di Boost Overrun (esclusione sovravelocità) devono essere impostati su un valore maggiore di zero per gli interruttori momentanei per attivare la sovravelocità (Boost). Se si utilizzano interruttori a scatto per attivare la sovra velocità 3, il timer di esclusione sovravelocità si attiverà nel momento in cui l'interruttore a scatto viene disinserito.						
Aumento umidità interna (Punto di taratura)		30%	89%	70%		
Velocità 1, ridotta.	Plocità 1, ridotta. Immissione 14% (72) 100% (392)	100% (392)	18% (88)		Può essere	
	Estrazione	14% (72)	100% (392)	18% (78)		impostata su Zero/Off
Velocità 2, costante.	Immissione	14% (72)	100% (392)	40% (179)		
	Estrazione	14% (72)	100% (392)	40% (166)		
Sovra velocità 3.	Immissione	14% (72)	100% (392)	70% (311)		
	Estrazione	14% (72)	100% (392)	70% (295)		

Elemento		Gamma		Prestabilito	Impostazioni di	Informazioni
configurable		Min.	Max.	(default)	configurazione	supplementan
Velocità 4,	Immissione	14% (72)	100% (392)	100% (392)		
SUMMERboost	Estrazione	14% (72)	100% (392)	100% (392)		
Summer Bypass	Estrazione	17°C	35°C	25°C		
	Immissione	10°C	20°C	18°C		
Per consentire il funzio quella in ingresso dall' immissione è più fredo evitare che l'aria più ca	onamento de esterno dev da dell'aria e alda venga ir	ella modalità S ono essere al o stratta di un v mmessa dirett	iummer Bypass, di sopra delle lor alore inferiore a amente nell'amk	le temperature de o soglie individua 1°C, la modalità Su piente.	ll'aria estratta dall'a li. Se la temperatura ımmer Bypass non f	mbiente e di 1 dell'aria di funziona per
SUMMERboost		Abilitato	Disabilitato	Abilitato		
SUMMERboost [®] funzio disattivata mediante u	na in combi In interrutto	nazione con S re a scatto, se	ummer Bypass e montato.	commuta i ventil	atori alla velocità 4.	Può anche essere
Ingressi interruttore	SW1			Sovravelocità cucina		
	SW2			Aumento velocità locale umido		
	SW3			Disabilitazione SUMMERboost®		
Le opzioni interruttori SUMMERboost, OFF n sovravelocità cucina o e Boost Delay) associa	sono: sovrav ormalmente locale umid te all'ambier	velocità cucina aperto, OFF n o, l'interruttor nte specifico.	a, sovravelocità le ormalmente chi e utilizzerà le ore	ocale umido, veloc uso, bypass estate e di esclusione e d	cità 1, velocità 4, dis manuale. Se config i ritardo sovraveloci	abilitazione Jurato come tà (Boost Overrun
Ingressi interruttore sotto tensione	LS1			Sovravelocità cucina		
	LS2			Aumento velocità locale umido		
Le opzioni interruttori sotto tensione sono: sovravelocità cucina, sovravelocità locale umido, velocità 1, velocità 4, disabilitazione SUMMERboost, OFF normalmente aperto, OFF normalmente chiuso, bypass estate manuale. Gli interruttori sotto tensione utilizzano le ore di esclusione e di ritardo sovravelocità (Boost Overrun e Boost Delay) per gli ambienti per i quali sono stati configurati.						
WiFi auraSMART®						
Tipo di connessione				WiFi diretto		
Compatik	oilità					

Il controller aura-t[™] SMART (WiFi) è compatibile con le versioni del software delle unità HRV a partire da FW0027-0206 di giugno 2016.

Valori predefiniti ECOaura dell'HRV

La tabella seguente riporta le impostazioni ed i valori predefiniti dell'HRV, che l'aura-t[™] NON è in grado di configurare. Durante l'installazione e la messa in servizio possono essere modificati rispetto ai valori predefiniti mediante un controller Titon alternativo. La tabella prevede uno spazio disponibile dove l'installatore è tenuto a registrare le impostazioni di configurazione.

Elemento configurabile		Gamma		Prestabilito	Impostazioni di	
		Min.	Max.	(default)	configurazione	
Timer Ritardo sovravelocità (Boost	Cucina	0 min	60 min	0 min		
Delay)	Locale umido	0 min	60 min	0 min		
Se il timer di ritardo sovravelocità (Boost Delay) è impostato su un valore maggiore di zero, gli interruttori momentanei non commuteranr l'HRV in sovravelocità 3. Se si utilizzano interruttori a scatto, l'HRV non attiva la sovravelocità fino a quando non è trascorso il tempo di ritardo impostato.					iei non commuteranno scorso il tempo di	
Intervallo sostituzione filtro		3 mesi	24 mesi	12 mesi		
Abilitazione/disabilitazione della modalità Summer Bypass		Abilitato	Disabilitato	Abilitato		
Modo Protezione Antigelo		Off	Riduzione	Off		
Soglia di protezione antigelo		-2°C	11,5℃	2°C		
Se la protezione antigelo è in modalità Off, il ventilatore di immissione aria viene disinserito quando la temperatura misurata dal sensore sul lato in comunicazione con l'atmosfera della cella di riscaldamento scende al di sotto della soglia di protezione antigelo. Durante il funzionamento in modalità di riduzione, quando la temperatura scende al di sotto della soglia la velocità del ventilatore di immissione viene gradualmente ridotta. Quando la temperatura raggiunge un valore di 4°C inferiore alla soglia, il ventilatore si arresta.						
Abilita/Disabilita Riscaldatore per condotto		Abilitato	Disabilitato	Disabilitato		
Modalità riscaldatore per condotto		Gelo	Utente	Gelo		
Soglia riscaldatore		-4°C	16°C	4℃		
Isteresi riscaldatore per condotto		1℃	10°C	1℃		
Durante il funzionamento in modalità antigelo (Frost), il riscaldatore per condotto utilizza il sensore presente sul lato in comunicazione con l'atmosfera della cella di riscaldamento e si inserisce quando la temperatura raggiunge un valore di 2°C superiore alla soglia di protezione antigelo. Durante il funzionamento in modalità Utente, utilizza il sensore sul lato in comunicazione con l'atmosfera della cella di riscaldamento e la soglia e l'isteresi sopra riportate. In entrambe le modalità, il riscaldatore per condotto si disinserisce se la velocità del ventilatore di immissione aria scende al di sotto del 22,5% di PWM.						
Aumento umidità interna				On		
Esclusione sovravelocità RH		1 min	60 min	15 min		
Isteresi sovravelocità RH		1%	10%	1%		
Se l'umidità dell'aria che viene estratta dall'ambiente raggiunge la soglia configurata dall'unità aura-t [*] , i ventilatori passano in modalità sovravelocità 3. Rimangono in modalità velocità 3 fino a quando l'umidità non scende al di sotto della soglia meno il valore di isteresi e il tempo di esclusione sovravelocità RH è azzerato.						

Elemento configurabile		Gamma		Prestabilito	Impostazioni di	
		Min.	Max.	(default)	configurazione	
Abilitazione/Disabilitazione Sensore Ambiente 1		Abilitato	Disabilitato	Disabilitato		
Tipo sensore				%RH		
Soglia inferiore				60%		
Soglia superiore				70%		
Abilitazione/Disabilitazione Sensore Ambiente 2		Abilitato	Disabilitato	Disabilitato		
Tipo sensore				CO ₂		
Soglia inferiore				800 PPM		
Soglia superiore				1400 PPM		

Se montati, i sensori ambiente sono utilizzati per fornire una ventilazione controllata in base al fabbisogno in base ai parametri ambientali che stanno misurando.

Al di sotto della loro soglia inferiore non producono alcun effetto sulla velocità di ventilazione; superata la soglia inferiore, le velocità dei ventilatori aumentano proporzionalmente dalla velocità 2, costante fino a quando viene raggiunta la soglia superiore quando i ventilatori si porteranno in modalità sovravelocità 3. Oltre al sensore %RH e CO₂ sopra descritto, è possibile montare i sensori della qualità dell'aria e della temperatura ambiente. Con qualsiasi sensore ambiente, la gamma di ventilazione controllata in base al fabbisogno dipenderà dalle caratteristiche del singolo sensore e dalle soglie configurate dall'installatore.

Per qualsiasi spiegazione, rivolgersi all'installatore del sistema. Assicurarsi che questo manuale venga consegnato al proprietario/locatario della casa al termine dell'installazione e della messa in funzione del sistema di ventilazione. Questo Manuale del prodotto deve essere conservato nel Pacchetto informazioni di casa (Home Information Pack).

Installato da:



DIVISIONE MARKETING

894 The Crescent, Colchester Business Park, Colchester, Essex, CO4 9YQ Regno Unito Tel.: +44 (0) 1206 713800 Fax: +44 (0) 1206 543126 E-mail: ventsales@titon.co.uk Web: www.titon.com

©2021 TITON

DO 5763 ver. 02